

1. ALGEMEEN	1
2. INLOGGEN	2
3. KOPIEREN	4
4. SCANNEN/VERZENDEN	9
5. PRINTEN	10
6. PROBLEEM OPLOSSING	19

Algemeen

In deze handleiding worden de verschillende functies van deze kopieermachine en bijhorende handelingen beschreven. Hieronder een overzicht van de verschillende knoppen op het toetsenbord.



- 1. Aan/uitknop
- 2. USB-ingang
- 5. Ongedaan maken
- 8. Afdrukken
- 13. Log In/Out ID
- 14. Numeriek toetsenbord
- 15. Touchscreen/display
- 18. Afdruklijst
- 20. Home



Om de kopieermachine te kunnen gebruiken, moet je vooraf inloggen als leerling. Je kan de nodige gegevens ofwel manueel invoeren, ofwel met de badge.

<u>Manueel</u>

1) Schakel de kopieermachine aan, door op het toetsenbord op de aan/uit-knop te drukken



2) Druk op het beeldscherm op 'AD Login' of onder het numerieke toetsenbord op 'Login/Out ID'



- 3) Druk eenmaal op het tekstveld van het touchscreen om het toetsenbord zichtbaar te maken.
- 4) Typ bij account 'Leerling' in;
- 5) Geef in het veld onder het wachtwoord in (vraag dit aan je atelierdocent). Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig! Gebruik indien nodig de 'shift'-toets om hoofdletters in te voeren.
- 6) Druk op 'Login'
- 7) Je kan de kopieermachine nu gebruiken.

<u>Badge</u>

1) Schakel de kopieermachine aan, door op het toetsenbord op de aan/uit-knop te drukken



- 2) Neem de blauwe badge (bevestigd aan de muur) en hou deze boven onderstaand icoon, tot je een pieptoon hoort.
- 3) Je kan de kopieermachine nu gebruiken.



1. Log in en druk op het startscherm op 'Kopie'



2. Er verschijnt een menu met een aantal opties:

- 1. Selecteer kleur
- 2. Zoom percentage
- 3. Selecteer papier
- 4. Afwerken
- 5. **2-Zijdig**
- 6. Densiteit
- 7. Type origineel
- 8. Opties

2.1.1. Selecteer kleur

- 1. Selecteer een kleurmodus voor je afdruk:
 - Automatisch (Kleur/Zwart)
 - Full Colour
 - Zwart
 - Enkelvoudige kleur
 - Twee kleuren

De kleurmodus staat bij het inloggen standaard ingesteld op zwart/wit. Druk op **'Full Colour'** indien je een kleurafdruk wil maken.

LET OP: vraag steeds toestemming aan de atelierdocent voor afdrukken in kleur!

2. Druk op **'OK'**.

2.1.2. Zoom percentage

- 1. Stel het zoompercentage in om je afbeelding te vergroten of te verkleinen. Er zijn een aantal voorgeprogrammeerde <u>opties</u> voorzien:
 - 70% A3→A4
 - 50% A3→A5
 - 25% Min. (minimum)
 - 400% Max. (maximaal)
 - 200% A5→A3
 - 141% A4→A3
- Daarnaast kan je het percentage ook <u>manueel</u> instellen, door op de +/toetsen te drukken, of numerieke toetsen in te drukken (bijvoorbeeld 50 voor 50%).
- Om terug te keren naar het oorspronkelijke formaat, klik je op '1:1 (100%)'
- 4. Druk op **'OK'**.

2.1.3. Selecteer papier

- Selecteer het te gebruiken papier. Standaard staat dit ingesteld op 'Auto' (automatisch), en wordt hetzelfde papierformaat geselecteerd als het originele beeld.
- 2. Selecteer één van de 4 mogelijkheden:
 - A4
 - A4 (voorraad)
 - A3
 - A4<mark>R</mark>
- 3. Druk op 'OK'

LET OP: Er kan naast het standaardpapier (80 gr.) ook op zwaarder papier (tot 280 gr.) gedrukt worden, maar dan moet de laadklep aan de rechterzijde van het toestel manueel geopend en het papier handmatig ingevoerd worden. Kies dan op het beeldscherm de betreffende grammage.

2.1.4. Afwerken

- 1. Selecteer, in het geval je meerdere vellen papier in de lader bovenaan hebt ingevoerd, het type afwerking:
 - Sorteren (pagina volgorde)
 - Groeperen (dezelfde pagina)
 - Nieten (kies in het submenu de gewenste hoek)
- 2. Druk op 'OK'

2.1.5. 2-Zijdig

- 1. Selecteer het type 2-zijdig (recto/verso) kopiëren:
 - 1-zijdig \rightarrow 2-zijdig
 - 2-zijdig \rightarrow 2-zijdig
 - 2-zijdig \rightarrow 1-zijdig
 - Boek \rightarrow 2-zijdig
- 2. Druk op 'OK'

2.1.6. Densiteit

- 1. Pas de densiteit (contrasten) aan:
 - Druk op de witte/zwarte halve maan om het contrasten lichter/donkerder te maken.
 - Druk op 'Auto' om dit automatisch af te stellen.
- 2. Druk op 'OK'

2.1.7. Type origineel

- 1. Selecteer het te scannen type origineel om de kwaliteit van de afbeelding te bepalen:
 - Tekst/foto/landkaart

- Fotoafdruk
- Drukwerkafbeelding
- Tekst
- 2. Druk op 'OK'

2.1.8. Opties

- 1. Onder 'Opties' vind je nog eens de belangrijkste functies die hoger worden omschreven. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden:
 - Beeldscherpte (hoog of laag)
 - Negatief/positief
 - Spiegelbeeld
 - Vlakbepaling:

Met de optie 'Vlakbepaling' kan je een detail uit de afbeelding die je onder de scanner hebt gelegd, selecteren en apart afdrukken.

- a) Selecteer 'Peninvoer'
- b) Neem de plastic pen uit de rechterbovenhoek van het kopieertoestel:



- c) Druk op **'Start scannen'**. Er wordt een digitaal beeld gemaakt van de afbeelding.
- d) Zet twee punten diagonaal over het deel dat je wil selecteren. Er verschijnt een rood vierkant.
- e) Druk op 'Fijn-aanpassing' om het kader breder, hoger, lager of smaller te maken.
- f) Druk op 'Volgende'
- g) Kies er al dan niet voor om de selectie centraal op papier te positioneren ('Centreren'/'Niet Centreren')
- h) Druk op 'OK'

- 3. Eens alles goed is ingesteld, druk je op het numerieke toetsenbord het aantal exemplaren in (standaard 1), en druk je op de grote, groene knop onderaan het toestenbord.
- 4. De afbeelding wordt afgedrukt.



Je kan een afbeelding via de kopieermachine inscannen en verzenden naar één van de 4 computers in de bibliotheek, om ze bijvoorbeeld digitaal te bewerken.

1. Log in en druk op het startscherm op 'Scannen/verzenden'



- 2. Kies de optie 'Folder PDF Recto'
- 3. Druk op 'PDF (Compact)' en selecteer 'JPEG'
- 4. Druk op 'OK'
- 5. Druk op de groene knop op het toetsenbord van de kopieermachine
- 6. Druk na de pieptoon op 'Start verzenden'
- 7. Na de pieptoon is de afbeelding naar de computer verzonden
- 8. Log in als 'Leerling' op één van de computers
- 9. Ga L:\Kunstacademie_scan
- Hier vind je het ingescande beeld terug (de bestandnaam bestaat uit 'leerling' + datum + volgnummer)



Het juiste softwareprogramma voor drukwerk kiezen en het correct invoeren van de afdrukinstellingen kunnen voorkomen dat de beeldkwaliteit van jouw afgedrukte beelden ondermaats is. Hieronder enkele tips.

Afbeeldingen opzoeken op internet

1. Open 'Internet Explorer' door op onderstaand icoon te klikken:



2. Type in het venster bovenaan het adres van Google in: 'google.be' (https://www hoeft er niet bij te staan) en druk op 'Enter'.

N https://www.aooale.be/	
1	· _

3. Geef in het zoekvenster een zoekopdracht in en druk op het toetsenbord op 'Enter' of klik met de linkermuisknop op 'Google Zoeken'.



4. Verfijn de zoekopdracht door in het volgende venster 'Afbeeldingen' aan te klikken.



5. In het volgende venster verschijnt een reeks beelden. Filter de resultaten door op 'Zoekhulpmiddelen' te klikken.



6. Stel bij 'Grootte' de resolutie van de beelden in de resultatenlijst in op 'Groot'. Op die manier krijg je enkel beelden van goede kwaliteit te zien, die geschikt zijn voor drukwerk.



7. Klik de gewenste afbeelding aan met de linkermuisknop. Er verschijnt een groter voorbeeld van de afbeelding, met rechts een keuzemenu. Kies 'Afbeelding bekijken'.



8. De afbeelding verschijnt een volgend venster in volledige resolutie. Ga na of het beeld aan de verwachte kwaliteit voldoet, en klik vervolgens met je rechtermuisknop op het beeld en kies 'Afbeelding opslaan als...' (om de afbeelding in een map te bewaren) of op 'Kopiëren' om ze in Microsoft Word of Adobe Photoshop CS2 te plakken.



9. Indien je koos voor 'Afbeelding opslaan als...' klik je vervolgens bovenaan links op 'Bureaublad' en dan op de map 'Leerling'.

⊡★	- Favorieten		
0	E Bureaublad		
	🐌 Downloads		
0 L	Recente locaties		
•	▼ Computer ▼ data (\\file02) (L:) ▼ Kunstacademie ▼ leerling ▼	•	4 7

10. Manoeuvreer naar de juiste map en maak daar een nieuwe map aan met jouw naam.

Nieuwe map	
Een	nieuwe, lege map maken

11. Druk op 'Opslaan' om de afbeelding te bewaren.

Opslaan

Softwareprogramma's voor drukwerk

Voor het snel afdrukken van beeldmateriaal dat niet aan bepaalde kwaliteitsvereisten moet voldoen, kan je best afbeeldingen van op computer of internet kopiëren en plakken in <u>Microsoft Word</u>.

- 1. Kopieer de gewenste afbeelding (zie hoger).
- 2. Open Microsoft Word, door op onderstaand icoon te dubbelklikken met de linkermuisknop;



 Druk de sneltoetsen 'CTRL+V' in om de afbeelding in het blad te plaatsen, of klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het blad en kies 'Plakopties' → 'Afbeelding'.



Voor een afdruk van optimale beeldkwaliteit werk je best met <u>Adobe Photoshop CS2</u>. Dit softwareprogramma is gespecialiseerd in beeldbewerking en beschikt over veel meer mogelijkheden wat het afdrukken betreft.

1. Open 'Adobe Photoshop CS2', door op onderstaand icoon op het bureaublad te dubbelklikken:



2. Ga naar 'File' \rightarrow 'New...' om een nieuw bestand aan te maken.

🔊 Ao	🕙 Adobe Photoshop							
File	Edit	Image	Layer	Select	Filter	View	Window	Help
Ne	w				Ct	rl+N	Anti-alias	Stide:
Ор	en			Ctrl+O				
Bro	owse.				Alt+Ct	rl+0		
Ор	en As			Alt+S	hift+Ct	rl+0		
Ор	ien Re	cent				►		
Ed	it in In	nageRea	dy	s	hift+Ct	rl+M		

3. De verhoudingen van de afbeelding zijn automatisch aangepast aan de afbeelding die je gekopieerd. Geef het bestand desgewenst een naam (indien je het wil opslaan). Kies bij resolutie (Resolution) voor minstens 300 dpi (dots per inch)! Dit garandeert een hoogwaardige afdruk. Kies bij 'Color Mode' voor CMYK Color (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK). De kleuren van jouw afbeelding worden dan samengesteld op basis van de kleuren van de inktpatronen in de printer. Zo krijg je een waarachtiger beeld van het afgedrukte eindresultaat.

New	x
Name: Untitled-1	ОК
Preset: Custom	Cancel
Width: 346 pixels	Save Preset
Height: 157 pixels 💌	Delete Preset
Resolution: 300 pixels/inch 💌	
Color Mode: CMYK Color 🔽 8 bit	
Background Contents: White	Image Size: 212.2K
Advanced	,

- 4. Druk op 'OK'.
- Er verschijnt een blanco blad. Ga naar 'Edit' → 'Paste' om de gekopieerde afbeelding in het venster te plakken, of druk op CTRL + V. De afbeelding verschijnt in het venster.



Edit	
Undo	Ctrl+Z
Step Forward	Shift+Ctrl+Z
Step Backward	Alt+Ctrl+Z
Fade	Shift+Ctrl+F
Cut	Ctrl+X
Сору	Ctrl+C
Copy Merged	Shift+Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
Paste Into	Shift+Ctrl+V
Clear	

6. Ga naar 'File' → 'Print with Preview...' om de afbeelding af te drukken.

Page Setup	Shift+Ctrl+P
Print with Preview	Alt+Ctrl+P
Print	Ctrl+P
Print One Copy	Alt+Shift+Ctrl+P
Print Online	

7. In het volgende venster kan je de bladspiegel bepalen. Vink **'Scale to Fit Media'** aan om ervoor te zorgen dat je afbeelding perfect in het papierformaat past. Bij **'Scale'** kan je zelf bepalen hoe groot de afbeelding afgedrukt moet worden.

Position Print Top: 11,25 cm Can Left: 29 cm Dor Page Se Scaled Print Size Fewer O Scaled Print Size Scale to Fit Media Fewer O Width: 13,987 cm 100 Width: 13,987 cm 100 Print Scalect di Area 100 Color Management Print Scalected Area Print Print Selected Area 100 Print Color Management Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Print Scale to Fit Media Image: Secale to Fit Media Print Print Scale to Fit Media <th></th> <th></th> <th></th>			
Options Color Handling: Let Printer Determine Colors Printer Profile: Working RGB - sRGB IEC61966-2.1 Rendering Intent: Relative Colorimetric Proof Seture December Working CMYK	Color Management Print © Document (Profil	Print: Selected (SWOP) v2) e: V/A)	▼ Print Cancel Done Page Setup. Media ▼] 8
Printer Profile; Working RGB - sRGB IEC61966-2.1	Options	Let Printer Determine Colors	
Rendering Intent: Relative Colorimetric	Color Handling:		
Brook Satura Brocate Working CMYK	Color Handling: Printer Profile:	Working RGB - sRGB IEC61966-2.1 🔽	
	Color Handling: Printer Profile: Rendering Intent:	Working RGB - sRGB IEC61966-2.1 💌 Relative Colorimetric 💽 🗖 Black Point: Compense	ation
🗖 Simulate Paper Color 🔽 Simulate Black Ink	Color Handling: Printer Profile: Rendering Intent: Proof Setup Preset:	Warking RGB - sRGB IEC61966-2.1 Relative Colorimetric Warking CMYK	ation

8. Druk op 'Print...'

<u>Afdrukinstellingen</u>

1. Controleer of de juiste printer geselecteerd staat: 'SecurePrintCanonDriver'. Druk op 'Eigenschappen' om de afdrukinstellingen weer te geven.

Af	drukken		x
l r	Printer		
	Naam:	Nprikklo (SecurePrintCanonDi	river 💌 Eigenschappen
	Status:	Gereed	
	Type:	Canon iR-ADV C5045/5051 PC	_5c
	Locatie:	Nul:	
	Opmerking	g:	🔲 Naar bestand
	Afdrukbere	eik	Aantal
	 Alles 		Aantal exemplaren: 1 📑
	C Pagin	a's van: t/m:	a Add Contaron
	C Selec	tie	12 ³ 12 ³ Solderen
			OK Annuleren

 Op het volgende scherm kan je bij 'Pagina-instelling' het (formaat van het) papier bepalen. Kies bij 'Paginaformaat' het gewenste papierformaat: A4, A3, ...

Eigenschappen van \\prikk	lok\SecurePrintCanonDriver	X
Profiel:	/ 🗊 Standaardinstellingen	
	Paginaformaat Divoeriormaat: Aantal exemplaren:	A4
	Afdrukstand A r : Pagina-opmaak:	Staand A C Liggend
A4 (Schaling: Auto)	Handmatig schalen Schaling: Watermerk	100 🛫 % [25 tot 400]
Instellingen weergeven	Aangepast papierformaat	Pagina opties
		OK Annuleren Help

3. Standaard staat het papierformaat ingesteld op A4. Ook de printlade waaruit het papier geselecteerd zal worden, staat op 'automatisch'. Wil je dik papier afdrukken (+200 gr.), selecteer dan de laadklep, door op dat gedeelte van de printer te klikken.



4. Je kan naast het standaard printpapier ook kiezen voor eigen papier (in een bepaalde kleur of met een bepaalde print). Kies in het menu in welke lade je jouw papier zal invoeren: Lade 1, 2, 3 of 4. Dezelfde opties vind je terug onder **'Papierbron'**.



5. Ga nu naar 'Afwerking'. Bij 'Afdrukstijl' staat standaard ingesteld op 'Dubbelzijdig afdrukken'. Als je maar 1 afdruk wil maken, hoef je dit niet aan te passen. Wil je er echter meer, kies dan voor 'Enkelzijdig afdrukken'.



6. Ga nu naar 'Kwaliteit'. Hier kan je aangeven om wat voor afbeelding het gaat. Kies altijd 'Vivid Photo'. Dit geeft de beste beeldkwaliteit



Algemeen	1
Illustraties	
Vivid Photo	1
Ontwerpen [CAD]	

7. Kies onderaan bij 'Kleurenmodus' of je de afbeelding in Zwart-wit, dan wel kleur wil afdrukken.

Zwart-wit	•
Zwart-wit	
Kleur	
Auto [Kleur/Z-W]	

LET OP:	vraag steeds toestemming aan de atelierdocent voor
	afdrukken in kleur!

- 8. Controleer of alles correct is ingesteld en druk op **'OK'**. Druk in het volgende venster nogmaals op **'OK'**.
- 9. Er verschijnt een statusbalk dat aangeeft dat de afdrukopdracht doorgegeven wordt naar de printer. Pas wanneer dit venster verdwijnt, is de afbeelding verstuurd.

Cancel

<u>Printen</u>

1. Log in en druk op het startscherm op 'Secured Print'



2. Er verschijnt een wachtrij met een overzicht van de doorgestuurde printopdrachten. De meest recente afdrukopdracht staat altijd <u>onderaan</u> de lijst.



- 3. Je herkent jouw afbeelding aan de naam die je op computer hebt ingevoerd. Selecteer deze door deze met je vinger of de pen aan te tikken. Het bestand kleurt lichtblauw. Er zijn 4 opties:
 - Afdruk+Verwijderen: het geselecteerde beeld wordt afgedrukt en wordt meteen uit de lijst verwijderd
 - **Druk af**: het geselecteerde beeld wordt afgedrukt, maar blijft wel in de lijst staan. Je kan het nadien dus nog eens afdrukken.
 - Verwijder: het geselecteerde beeld wordt uit de lijst verwijderd.
 - Selecteer alles: alle afbeeldingen in de wachtrij worden geselecteerd. Je kan ze dan vervolgens allemaal ineens afdrukken, of verwijderen.
 - Actualiseren: indien jouw opdracht niet in de lijst voorkomt, kan je op 'actualiseren' drukken om de lijst op te frissen. Het kan namelijk zijn dat jouw opdracht nog niet is aangekomen.

Probleem oplossing

Hieronder worden enkele probleemsituaties omschreven die in het verleden zijn voorgevallen. Mocht je een (oplossing voor een) probleem hieronder niet terugvinden, gelieve dit dan aan de ICT-verantwoordelijke of directie te melden.

INLOGGEN

- INLOGGEN LUKT NIET. Bij manueel inloggen verschijnt de melding 'Gebruikers identificatie mislukt, probleer opnieuw.'
 - ✓ De in te voeren gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig, maar het wachtwoord is dat wel. Controleer of je hoofdletters correct zijn ingevoerd (druk op 'Shift' op het toetsenbord om de hoofdletters weer te geven).

PRINTEN

- PRINTEN LUKT NIET. De afdrukopdracht verschijnt niet in de afdruklijst in 'Secure print' ?
 - ✓ Controleer of de computer van waarop de printopdracht werd gegeven ingelogd staat als 'Leerling'. Zo niet, meld je dan af en log in als leerling.
 - ✓ Controleer of de printopdracht correct werd verzonden naar de kopieermachine. Pas wanneer het venster 'bezig met afdrukken' verdwenen is, is de opdracht verzonden naar de kopiermachine.
 - ✓ Controleer of de correcte printer aangeduid is. De naam van de Canon kopieermachine is 'SecurePrintCanonDriver op prikklok'.
- PRINTEN LUKT NIET. De kopieermachine meldt dat het papier moet worden bijgevuld, terwijl alle lades gevuld zijn?
 - ✓ Controleer of bij de afdrukinstellingen op computer bij papierafhandeling 'handmatige invoer' aangeduid staat:



Zo ja, dan verwacht de kopieermachine dat er handmatig papier ingevoerd zal worden via de laadklep aan de rechterzijde. Is de laadklep gesloten of leeg, dan wordt gevraagd om papier bij te vullen.

✓ Druk op onderstaand symbool, en kies het gewenste papier.



- PRINTEN LUKT NIET. Dik papier (200 gr.) wordt via de laadklep ingevoerd, maar loopt toch vast.
 - ✓ Controleer of je bij het laden van het papier de grammage hebt ingevoerd op het scherm. Kies steeds een grammage dat hoger ligt dan het eigenlijke gewicht van het gekozen papier. Dus bij bijvoorbeeld papier van 200 gr. kies je niet 'Dik 2 (164-209 g/m2)' maar beter 'Dik 3 (210-256 g/m2)'.

KOPIËREN

- KOPIËREN LUKT NIET. In plaats van de volledige afbeelding, wordt slechts een gedeelte van de afbeelding afgedrukt.
 - ✓ Controleer bij de instellingen of de optie 'Vlakbepaling' geel aangeduid staat. Het kan namelijk zijn dat een voorganger deze optie gebruikt heeft en een gedeelte van een afbeelding omkaderd heeft. Als deze instelling nog geactiveerd is, wordt enkel wat binnen dat kader zichtbaar is, afgedrukt. Om dit te verhelpen, meld je je af als 'Leerling' en log je terug in. Alle vorige instellingen zijn dan geannuleerd.

SCANNEN/VERZENDEN

• SCANNEN/VERZENDEN LUKT NIET. Het gescande beeld komt niet voor in de map 'Scan' op de computer.

- Controleer of je na het scannen op 'Start verzenden' hebt gedrukt. De pieptoon geeft aan dat het gescande beeld naar de map 'Scan' werd verzonden.
- ✓ Controleer de instellingen. Ga na of de resolutie is ingesteld op 300x300 dpi (dots per inch). De maximale resolutie is 600x600 dpi, maar dat levert een te zwaar bestand op dat niet verstuurd kan worden. Ga dus maximaal tot 400x400 dpi.